

Warning: Each BalancedCare Fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire de BalancedCare sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

CAUTION

To reduce risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included herein and on fixture packaging and all fixture labels:


- Use only insulated staples or plastic ties to secure cords;
- Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall;
- Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to be read during relamping;
- Not intended for recessed installation in ceilings, or soffits; and
- The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits, or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.

ATTENTION

Pour réduire les risques de mort, de blessures corporelles ou de dommages matériels dus au feu, aux chocs électriques, aux chutes de pièces, aux coupures / abrasions et à d'autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions inclus dans le présent document et sur l'emballage du luminaire et toutes les étiquettes du luminaire:

- Utiliser des agrafes bien isolés ou des attaches en plastique pour fixer les cordons ;
- Route et cordons sécurisés de sorte qu'ils ne seront pas endommagés ou pincés lorsque l'armoire est poussé contre le mur ;
- Placer la lumière du cabinet portable par rapport à l' armoire de sorte que les marques de remplacement de la lampe sont en mesure de lire lors du remplacement ;
- n'est pas conçu pour une installation encastrée dans les plafonds ou soffites ; et
- Le National Electrical Code (NEC) ne permet pas de câble à être dissimulés en cas de dommage à l'isolation peut passer inaperçue . Pour éviter le danger d'incendie , ne pas passer le cordon derrière les murs, les plafonds , les soffites , ou des armoires où il peut être inaccessible pour examen . Cordons doivent être examinés visuellement périodiquement et remplacés immédiatement si des dommages sont constatés .

TOUCHLESS CONTROL / CONTRÔLE SANS CONTACT



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : BCUC.inst
REVISION 001 / RÉVISION 001

10 / 03 / 2021



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

1

COVER SCREWS WITH PROVIDED PLUGS
COUVREZ LES VIS AVEC LES BOUCHONS FOURNIS

**2 SINGLE INTERCONNECT
INTERCONNEXION UNIQUE**

TOUCHLESS CONTROL
CONTRÔLE SANS CONTACT

**3 RUN INSTALLATION
INSTALLATION CONTINUE**

TOUCHLESS CONTROL
CONTRÔLE SANS CONTACT

CONNECT UNITS
CONNECTER DES APPAREILS

THE TOUCHLESS CONTROL MUST BE CONNECTED TO THE FIRST FIXTURE OF THE RUN AND THEN CONNECTED TO THE POWER SOURCE; WALL PLUG OR RDE.
LA COMMANDE SANS CONTACT DOIT ÊTRE CONNECTÉE AU PREMIER APPAREIL DE LA COURSE, PUIS CONNECTÉE À LA SOURCE D'ALIMENTATION; PRISE MURALE OU RDE.

4

COVER SCREWS WITH PROVIDED PLUGS
COUVREZ LES VIS AVEC LES BOUCHONS FOURNIS

ATTACH SECOND UNIT WITH SCREWS
FIXER LA DEUXIÈME APPAREIL AVEC DES VIS

RUN INTERCONNECT TYPES / TYPES D'INTERCONNEXION D'INSTALLATION CONTINUE

MAKE SURE TO FOLLOW OUTPUT TO INPUT INTERCONNECTION. / ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LE TYPE D'INTERCONNEXION APPROPRIÉ OUTPUT TO INPUT

JOINER LINKING CONNECTOR SUITABLE FOR **CORNER RUN** INSTALLATION /
CONNECTEUR DE LIAISON DE MENUISIER ADAPTÉ À L'INSTALLATION DE COIN

JOINER LINKING CONNECTOR SUITABLE FOR **LINEAR RUN** INSTALLATION /
CONNECTEUR DE LIAISON DE MENUISIER ADAPTÉ À L'INSTALLATION LINÉAIRE

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.